

420mm

75mm

60mm

**Connection Methods**

Method 1. Power Adapter

Method 2. Power Supply

**Indicator light status**

Power: Solid Light, Power On.  
WiFi: Flashing Green, Data transferring.  
WLAN: Flashing Green, WLAN/DSL connection made.  
RESET: Please press and hold the reset button for 10 seconds to reset the device back to the factory setting.

**Preparation before connect the device.**

1. Wireless function status check.

2. Please follow the path to setup the system. Start—>Control Panel—>Network and Internet—>Network a nd Sharing Center—>Change adapter settings—>Wireless Network Connection “Right-click” it and Select—>“Properties”

3. Select “Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)” and click “Properties”

4. Select “Automatically obtain IP address” & “Obtain DNS server address automatically”

**Wireless settings**

1. An icon of “wifi” will appear on the right bottom corner of your computer screen after installed the pocket router. Please click the “connect”

2. Select “PLUGO”, and then click “connect”

3. The factory setting for the security key is “0000000000”

420mm

75mm

60mm

**接線方式**

方式一: 電源插座

方式二: 電腦電源

**設置前的準備工作**

A.本地網絡設置:  
Windows Vista或Windows 7系統請按以下步驟進行設置

1. 檢查電腦的無線网卡是否開啟。

2. 點擊“開始-控制面板-網絡和 Internet-網絡和共享中心-更改适配器設置-無線網絡連接”，選擇“無線網絡連接”單擊右鍵。

**無線網絡連接**

1. 网卡裝設完成後，桌面右下角會出現“wifi”圖標，點擊該圖標

2. 在彈出的網絡列表選擇要進行連接的無線網絡。

3. 在彈出安全警告框輸入路由廠標“0000000000”（十個零）密碼，點擊“確定”按鈕。

4. When it shows “Connected” on the screen. It means your computer is successfully connected to the wireless network.

1. Open the web browser, input the default address: 192.168.16.254 in the address bar, then press “Enter”

2. Input user name and password. Default user name and password both are “admin”.

3. Please click “Next” in Welcome page.

5. Click the box which shows “Disable” and then select “WPA2-PSK”.

6. Select “AES” and enter the password you like into “KEY” box. The password would be changed after you click “Apply”

4. Please Click “Next” again.

**Specification:**

1 Gigabit IEEE802.11n Port  
Support IPV6 Support  
Wireless Data Rate: IEEE 802.11n  
CONNECTIONS  
Quantity: Temperature: 0~40°C  
Relative Humidity: 10%~90%RH (noncondensing)  
Operating Temperature: -40°C~+70°C (Storage)  
Storage Temperature: 5%~95%RH (noncondensing)

**Reminding:**

Please check the status for all the lights after the connections are been setup.

Indicator Light	Power	Indicator Light	Status
POWER	POWER	Indicator Light	Solid Light when data transferring
WiFi	WiFi	Indicator Light	Quick flashing when data transferring
WLAN	WLAN	Indicator Light	Flashing when WPA2-PSK is selected

**INSTRUCTION MANUAL**

**Wi-Fi wireless router**

4. 當畫面顯示“已連接”時，表示電腦已成功加入無線網絡。

1. 打開瀏覽器，在地址欄輸入默認的地址：192.168.16.254 按回車。

2. 輸入用戶名和密碼，默認為“admin”，單擊“確定”提交。

3. 在首頁，請單擊“下一步”

5. 單擊的對話框，顯示“禁用”，然後選擇“WPA2-PSK”。

6. 選擇“AES”，在“KEY”框內輸入你喜歡的密碼將改變密碼後，單擊“應用”

4. 請再次點擊“下一步”

**規格參數:**

Wan口數量 (無線路由): 1個10/100M自適口(LAN/WAN口)  
支持的協議: 支持  
無線傳輸率: 150Mbps  
傳輸協議: IEEE 802.11b/g/n  
工作溫度: 0~40°C  
工作溫度: 10%~90%RH (不凝結)  
存儲溫度: -40°C~70°C  
存儲濕度: 5%~95%RH (不凝結)

**溫馨提示:**

當您按指示進行安裝後，請檢查指示是否如下表所示。

指示燈	名稱	正常狀態
POWER	電源指示燈	常亮
WiFi	無線指示燈	亮閃爍有數據傳輸時
WLAN	無線網絡指示燈	閃爍時對安全密碼

**警告:**

1. 避免大氣特殊設備電壓及所有危險氣體，以免導致電路損壞。  
2. 勿觸摸，遠離輸出線路，防止誤操作。  
3. 使用設備時避免電線過長。  
4. 遠離無線電台、電視機、微波爐等干擾源。

420mm

75mm

60mm

**接線方式**

方式一: 電源插座

方式二: 電腦電源

**設置前的準備工作**

A.本地網絡設置:  
Windows Vista或Windows 7系統請按以下步驟進行設置

1. 檢查電腦的無線网卡是否開啟。

2. 點擊“開始-控制面板-網絡和 Internet-網絡和共享中心-更改适配器設置-無線網絡連接”，選擇“無線網絡連接”單擊右鍵。

3. 選中“Internet 協議版本4 (TCP/IPv4)”項“屬性”

4. 選擇“Internet 協議版本4 (TCP/IPv4)”項“屬性” 選擇“自動獲得IP地址” & “自動獲得DNS服務器地址”

**無線網絡連接**

1. 网卡安裝完成後，桌面右下角會出現“wifi”圖標，點擊該圖標

2. 在彈出的網絡列表選擇要進行連接的無線網絡。

3. 在彈出安全警告框輸入路由廠標“0000000000”（十個零）密碼，点击“確定”按钮。

4. 當畫面顯示“已連接”時，表示電腦已成功加入無線網絡。

1. 打開瀏覽器，在地址欄輸入默認的地址：192.168.16.254 按回車。

2. 輸入用戶名和密碼，默認為“admin”，單擊“確定”提交。

3. 在首頁，請單擊“下一步”

5. 單擊的對話框，顯示“禁用”，然後選擇“WPA2-PSK”。

6. 選擇“AES”，在“KEY”框內輸入你喜歡的密碼將改變密碼後，單擊“應用”

4. 請再次點擊“下一步”

**規格參數:**

Wan口數量 (無線路由): 1個10/100M自適口(LAN/WAN口)  
支持的協議: 支持  
無線傳輸率: 150Mbps  
傳輸協議: IEEE 802.11b/g/n  
工作溫度: 0~40°C  
工作溫度: 10%~90%RH (不凝結)  
存儲溫度: -40°C~70°C  
存儲濕度: 5%~95%RH (不凝結)

**溫馨提示:**

當您按指示進行安裝後，請檢查指示是否如下表所示。

指示燈	名稱	正常狀態
POWER	電源指示燈	常亮
WiFi	無線指示燈	亮閃爍有數據傳輸時
WLAN	無線網絡指示燈	閃爍時對安全密碼

**警告:**

1. 避免大氣特殊設備電壓及所有危險氣體，以免導致電路損壞。  
2. 勿觸摸，遠離輸出線路，防止誤操作。  
3. 使用設備時避免電線過長。  
4. 遠離無線電台、電視機、微波爐等干擾源。

420mm

75mm

60mm

**接線方式**

方式一: 電源插座

方式二: 電腦電源

**設置前的準備工作**

A.本地網絡設置:  
Windows Vista或Windows 7系統請按以下步驟進行設置

1. 檢查電腦的無線网卡是否開啟。

2. 點擊“開始-控制面板-網絡和 Internet-網絡和共享中心-更改适配器設置-無線網絡連接”，選擇“無線網絡連接”單擊右鍵。

3. 選中“Internet 協議版本4 (TCP/IPv4)”項“屬性”

4. 選擇“Internet 協議版本4 (TCP/IPv4)”項“屬性” 選擇“自動獲得IP地址” & “自動獲得DNS服務器地址”

**無線網絡連接**

1. 网卡安裝完成後，桌面右下角會出現“wifi”圖標，點擊該圖標

2. 在彈出的網絡列表選擇要進行連接的無線網絡。

3. 在彈出安全警告框輸入路由廠標“0000000000”（十個零）密碼，点击“确定”按钮。

4. 當畫面顯示“已連接”時，表示電腦已成功加入無線網絡。

1. 打開瀏覽器，在地址欄輸入默認的地址：192.168.16.254 按回車。

2. 輸入用戶名和密碼，默認為“admin”，單擊“確定”提交。

3. 在首頁，請單擊“下一步”

5. 單擊的對話框，顯示“禁用”，然後選擇“WPA2-PSK”。

6. 選擇“AES”，在“KEY”框內輸入你喜歡的密碼將改變密碼後，單擊“應用”

4. 請再次點擊“下一步”

**規格參數:**

Wan口數量 (無線路由): 1個10/100M自適口(LAN/WAN口)  
支持的協議: 支持  
無線傳輸率: 150Mbps  
傳輸協議: IEEE 802.11b/g/n  
工作溫度: 0~40°C  
工作溫度: 10%~90%RH (不凝結)  
存儲溫度: -40°C~70°C  
存儲濕度: 5%~95%RH (不凝結)

**溫馨提示:**

當您按指示進行安裝後，請檢查指示是否如下表所示。

指示燈	名稱	正常狀態
POWER	電源指示燈	常亮
WiFi	無線指示燈	亮閃爍有數據傳輸時
WLAN	無線網絡指示燈	閃爍時對安全密碼

**警告:**

1. 避免大氣特殊設備電壓及所有危險氣體，以免導致電路損壞。  
2. 勿觸摸，遠離輸出線路，防止誤操作。  
3. 使用設備時避免電線過長。  
4. 遠離無線電台、電視機、微波爐等干擾源。

## **FCC WARNING**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.