

## 1. Antes de iniciar

### Contenidos del paquete

- TEW-716BRG
- CD-ROM (guía del usuario)
- Guía de instalación rápida multilingüe
- Adaptador de alimentación (5V DC, 1.2A)
- Cable de alimentación USB


### Requisitos del sistema

- Un PC con adaptador de red inalámbrico y navegador Web
- Servicio de Internet 3G válido y activado
- Adaptador USB de 3G\*

\*Para ver la lista de adaptadores USB de 3G compatibles, vaya a <http://www.trendnet.com/products/TEW-716BRG>

## 2. Instalación del Hardware

1. Compruebe que tiene una conexión a Internet al conectar el adaptador USB de 3G a su PC. Abra su navegador (P.ej. Internet Explorer) y escriba un URL (P.ej. <http://www.trendnet.com>) en la barra de dirección.



### **Nota:**

Si la unidad TEW-716BRG no hace la conexión automática a su módem USB 3G la primera vez que lo conecte, diríjase por favor a la siguiente sección y utilice el asistente de instalación para conectar manualmente el módem USB 3G al enrutador.


6. Conecte su PC de forma inalámbrica al TEW-716BRG. El SSID (Nombre de red inalámbrica) predeterminado del TEW-716BRG es TRENDnet716.

### 3. Configuración del TEW-716BRG

1. Abra el navegador Web, introduzca `http://192.168.10.1` en la barra de direcciones, luego pulse la tecla **Enter** (Intro).



2. Introduzca la contraseña del sistema, y luego haga clic en **Login** (Inicio).  
Por defecto: Contraseña del sistema: **admin**



3. Seleccione Wizard (Asistente de instalación) y después haga clic en **Enter** (Intro)



4. Siga las instrucciones del Setup Wizard (Asistente de Instalación). Haga clic en **Finish**.



5. Si ha cambiado el ID de red y / o cifrado habilitado en el TEW-716BRG, por favor, vuelva a conectar su ordenador de forma inalámbrica al router.
6. Abra su navegador y escriba un URL (Ej. `www.trendnet.com`) para comprobar que tiene conexión a Internet.

#### La instalación del enrutador inalámbrico ha finalizado.

Para obtener información más detallada sobre la configuración así como de las configuraciones avanzadas del **TEW-716BRG**, por favor consulte el CD-ROM de la Guía del Usuario, o el sitio Web de TRENDnet en `http://www.trendnet.com`.

## 1. Подготовка к монтажу

### Содержимое упаковки

- TEW-716BRG
- CD-ROM (руководство пользователя)
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- Адаптер источника питания (5V DC, 1.2A)
- Кабель питания USB

### Требования к установке

- Компьютер с беспроводным сетевым адаптером и веб-браузер
- Широкополосное подключение к Интернету или 3G
- USB-адаптер 3G\*

\*Список совместимых USB-адаптеров 3G см. по адресу <http://www.trendnet.com/products/TEW-716BRG>.

## 2. Установка оборудования

1. Проверьте соединение при подключении USB-адаптера 3G к компьютеру. Откройте браузер (напр. Internet Explorer) и введите в адресную строку любой адрес (напр. <http://www.trendnet.com>).




### **Примечание:**

В случае если TEW-716BRG автоматически не подключится к вашему 3G USB модему, пожалуйста приступите к следующему шагу и используйте Мастер Установок, чтобы вручную подсоединить 3G USB модем к роутеру.


6. Установите беспроводное соединение ПК с устройством TEW-716BRG. По умолчанию идентификатором SSID (названием беспроводной сети) для TEW-716BRG является TRENDnet716.

### 3. Конфигурирование TEW-716BRG

1. Откройте свой веб-браузер, введите в адресной строке <http://192.168.10.1> и нажмите на **клавишу** ввода.



2. Введите системный пароль и нажмите **Login**.  
По умолчанию установлен системный пароль **admin**.



3. Выберите "Мастер" и нажмите **Enter**.



4. Следуйте указаниям Мастера установки. Нажмите **Finish** (окончание).



5. Если вы изменили ID сети и / или включили поддержку шифрования на TEW-716BRG, пожалуйста, подключите компьютер беспроводным маршрутизатором.
6. Откройте браузер и введите адрес (напр., [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)) для проверки соединения с Интернетом.

#### Установка беспроводного маршрутизатора завершена.

Для получения подробной информации о **TEW-716BRG** конфигурации вашего компьютера и расширенным настройкам, пожалуйста, обращайтесь к руководству пользователя CD-ROM, или на сайте компании TRENDnet в <http://www.trendnet.com>.